

OPBOUW VAN EEN LEGERTENT:

- Tent vlak neerleggen met dak omhoog op de plek waar de tent moet staan. **Evt. eerst grondzeil.**
- Haringen om de 1.50 m – 2.00 m rondom de tent slaan.
(er rekening mee houden waar de scheerlijnen zitten.)
- Stokken verdelen, aan de kanten elk 5 keer 1.80m. (Hout)
- Op de 4 hoeken een houten paal opzetten en scheerlijnen licht aan de haring vastzetten.
- De rest van de houten palen opzetten en scheerlijnen licht vastzetten aan de haringen.
- Daarna middenpalen in elkaar zetten, voetsteun eronder en er van binnenuit onder de tent zetten tot de paal recht onder de tent staat.
- Grondzeil bij de zijkanten omhoog halen, alle palen recht onder de tent zetten.
- De tent helemaal dicht maken: De 4 hoeken met touw, voor en achterkant met haakjes.
- Tent strak/ recht zetten met de scheerlijnen.
- Alles losse materialen van de tent in de grote zak bewaren zodat je deze niet kwijtraakt.

HET AFBREKEN VAN EEN LEGERTENT:

- ***Tent graag droog terug!***
- Tent helemaal open maken: Hoeken los knopen, voor en achterkant open.
- Eerst de middenpalen en daarna de zijpalen onder de tent vandaan halen.
- Haringen uit de grond trekken en de scheerlijnen op het dak van de tent leggen.
- De tent helemaal vlak uitleggen en de zijkanten + voor/achterkant op het dak vouwen.
- Het dak van de tent in de lengte in 3en vouwen, daarna één keer dubbel en dan oprollen.
- **DE JUISTE TENTZAK BIJ DE TENT ZOEKEN en de tent in de zak rollen.
(Nummer tent en zak komen overeen!!!)**
 - *Grondzeil in een lange strook vouwen, oprollen, **touw er omheen***
 - *De 25 haringen schoon kloppen en in de **haringzak***
 - *Middenpalen in de **zakjes***
 - *Voetjes van de middenpalen gaan **los retour.***
 - *Houten zijpalen **bundelen met klittenband***

