

De opbouw van een legertent

- Tent vlak neerleggen met het dak omhoog op de plek waar de tent moet komen te staan.
Eventueel eerst het grondzeil.
- Haringen slaan aan het einde van het doek, recht tegenover de scheerlijnen. Bij elk touw hoort een haring.
- Stokken verdelen, aan de kanten elk 5 keer 1.80m. (Hout)
- Op de 4 hoeken een houten paal opzetten en scheerlijnen licht aan de haring vastzetten.
- *De rest van de houten palen opzetten en scheerlijnen licht vastzetten aan de haringen.*
- Daarna de middenpalen in elkaar zetten, voetsteun eronder en er van binnenuit onder de tent zetten tot de paal recht onder de tent staat.
- Grondzeil bij de zijkanten omhoog halen, alle palen recht onder de tent zetten.
- De tent helemaal dicht maken: De 4 hoeken met touw, voor en achterkant met haakjes.
- Tent strak/ recht zetten met de scheerlijnen.
- Alles losse materialen van de tent in de grote zak bewaren zodat deze niet kwijtraken.

Het afbreken van een legertent

Tent graag droog retour

- *Tent helemaal open maken: Hoeken los knopen, voor en achterkant open.*
- *Eerst de middenpalen en daarna de zijpalen onder de tent vandaan halen.*
- *Haringen uit de grond trekken en de scheerlijnen op het dak van de tent leggen.*
- *De tent helemaal vlak uitleggen en de zijkanten + voor/achterkant op het dak vouwen.*
- Het dak van de tent in de lengte in 3en vouwen, daarna één keer dubbel en dan oprollen.
- **DE JUISTE TENTZAK BIJ DE TENT ZOEKEN en de tent in de zak rollen.**

(Nummers tent en zak komen overeen!)

(5X15 – WITTE stip 5X10 BLAUWE stip 5X5 ORANJE stip)

- Grondzeil in een lange strook vouwen, oprollen, **touw er omheen**
- Grondzeil haringen weer in het meegeleverde **zakje** retour
- De 20 haringen schoon kloppen en in de **haringzak**
- Middenpalen in de **zakjes** (2 grote stokken en 1 kleine per zakje)
- Voetjes van de middenpalen gaan **los retour**
- Houten zijpalen per tent (of 10 st.) **Bundelen met klittenband**

Afbreken en OPVOUWEN legertent

1. Tent helemaal open maken: hoeken losknopen & voor- en achterkant open
2. Stokken onder de tent vandaan halen en haringen uit de grond halen
3. Tent helemaal vlak leggen, scheerlijnen op het dak leggen (1)
4. Voor- en achterkant op het dak vouwen (2)
5. Zijkanten op het dak vouwen (3)



6. Dak opvouwen

- 1/3 omvouwen (4)



- 1/3 er op vouwen (5)



- dubbelvouwen (6)



7. Lengte dubbelvouwen (7/8) en strak oprollen (9)



8. Tentzak over de rol (10), pakket doorrollen (11), tentzak dichtknopen (12)



- Grondzeil in een lange strook vouwen en oprollen, **touw er omheen**
- Grondzeil Haringen weer in het meegeleverde **zakje** retour
- 20 **haringen** in de zak
- Middenpalen in de **Zakjes** (2 grote stokken en 1 kleine per zakje)
- **Voetsteuntjes** van de middenpalen los retour
- **Houten zijpalen** per tent (of 10st.) bundelen met klittenband