



## De opbouw van een frametent

### De Onderdelen van een Frametent

- Zwart: Dakspanten
- Blauw: Koppelbuizen voor de dakspanten
- Groen: Zijkantpalen (poten)
- Rood: Koppelbuizen onder, zijkant (alleen 6m brede tent)
- Geel: Koppelbuizen onder, voor / achterkant (alleen 6m brede tent)

Om het frame van de tent in elkaar te zetten en uit elkaar te halen gebruik je de *vleugelmoeren*. De overige bouten horen vast te blijven.

- Nokspanten (zwart) in elkaar zetten.
- Spanten koppelen met blauwe buizen.
  
- Het dakzeil over het frame trekken.
- Aan één lange kant de zijkantpalen onder de tent (groen).
- Dakzeil vast maken aan de nokspant voor en achter. Eventueel een aantal elastieken aan de zijkant vast.
- Zijkantpalen andere lange zijkant eronder zetten.
  
- Zijkantpalen onder koppelen (rood + geel).
- Zijzeilen, voor- en achterzeilen in de tent hangen met de elastieken.
- De tent vastzetten met haringen en scheerlijnen.

*De bouwer van de tent is verantwoordelijk voor een goede verankering van de tent en daarmee de veiligheid.*

Deze frametenten zijn moeilijk ontvlambaar, hoogwaardig en voorzien van een geteste PVC-bekleding conform NEN6065 1-2 DIN 4102- B1/B2 (A- EN 13501-1, CH-BKZ, S N – SIS 650082, NL, B, L – EN 13501-1, PL – EN 135001, F – M1/M2). Daarmee geldt het PVC-materiaal als moeilijk ontvlambaar en kan het voor openbare events worden gebruikt.